


## How To Preset Cara Pengaturan




Plug cord to AC outlet.

All the lamps are off, the LED shows as below:  
*Pasang kabel ke stopkontak.*  
*Semua lampu mati, LED menunjukkan sebagai berikut:*




Press the PRESET key, the "PRESET" lamp lights. The LED shows 2 hours firstly and press the PRESET key once, the time add 1 hour until to 14 hours.

*Tekan tombol "PRESET", lampu "PRESET" akan menyala.  
LED menunjukkan 2 jam untuk pertamakali dan tekan tombol "PRESET" sekali lagi, waktu bertambah 1 jam sampai dengan 14 jam.*



Press the RICE COOK key, the "RICE COOK" lamp and "PRESET" lamp light. The preset process has started.

*Tekan tombol "RICE COOK", Lampu "RICE COOK" dan lampu "PRESET" akan menyala. Proses pengaturan telah dimulai.*



If you want to have porridge, please press the PORRIDGE key, the "PORRIDGE" lamp and "PRESET" lamp light. The preset process has started.

*Jika anda ingin bubur, silakan tekan tombol Porridge , lampu "PORRIDGE" dan lampu "PRESET" akan menyala. Proses pengaturan telah dimulai.*



When the time show 1 hour, the "PRESET" lamp will be off, the "RICE COOK" lamp still lights and the cooking process has started. When the time show 2 hour, PORRIDGE cooking process has started. The LED shows as running round.

*Ketika waktu menunjukkan 1 jam, lampu "PRESET" akan mati, lampu "RICE COOK" tetap menyala dan proses memasak telah dimulai. Ketika waktu menunjukkan 2 jam, proses memasak bubur telah dimulai. LED menunjukkan proses yang berjalan.*



When the rice or porridge is done, the "KEEP WARM" lamp lights to show that the warmer function is working.

*Ketika nasi atau bubur telah masak, lampu "KEEP WARM" menyala untuk menunjukkan fungsi penghangat sedang bekerja.*



## Cautions PERHATIAN

- DO NOT use this rice cooker for any purpose other than steaming rice. *Jangan gunakan penanak nasi ini untuk tujuan lain selain mengukus nasi*
- Clean the rice cooker, particularly the steam cap after every use. *Bersihkan penanak nasi, khususnya pada penangkap uap air dan pengumpul uap air pada tepi atas setelah selesai digunakan*
- DO NOT clog the holes of steam cap. *Tidak menyumbat lubang di bagian penangkap uap air di tepi atas*
- Plug into properly wired wall outlet. Before you plug it in, make sure the voltage of the unit is the same as your local supply. *Colekkan steker dengan benar pada stopkontak. Sebelum Anda mencolokkan steker, pastikan bahwa voltase pada unit telah sama dengan pasokan lokal Anda*
- DO NOT expose to water, high humidity, or heat sources. Do not use the inner pot directly on an open flame. *Jangan mengekspos pada air, kelembaban tinggi dan sumber panas. Jangan menggunakan panci secara langsung pada api terbuka*
- DO NOT cover the lid with a cloth. The lid may deform or change color. *Jangan menutup penanak nasi dengan pakaiannya. Penutup dapat berubah bentuk atau berubah warna*
- DO NOT tilt the rice cooker on its edge or place it upside down with its power supply plug connected, as this may cause damage. When tilting or placing the rice cooker upside down, make sure to disconnect the power supply plug. *Jangan miringkan penanak nasi pada tepi atau tempatkan terbalik dengan power supply yang terhubung, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan. Ketika memiringkan atau menempatkan penanak nasi terbalik, pastikan lepaskan steker listrik*
- The lid must be closed tightly in the latched position at all times during cooking. (i.e. The unit must not be operated with the lid opened) *Penutup harus tertutup rapat dengan posisi terkait setiap saat selama memasak.*  
*(Contoh: Unit tidak dapat dioperasikan dengan penutup yang terbuka)*

## How To Clean Cara Membersihkan

- Soak inner pot and inner lid in lukewarm water and wash with a sponge. *Rendam panci dan tutup bagian dalam di air hangat, cuci dengan spons.*
- Wipe body with a damp cloth. Do not immerse in water. *Lap body unit dengan kain basah. Jangan tenggelamkan dalam air.*
- Do not abrasive cleaners or steel wool. Clean with nonmetal brush or sponge. *Jangan menggunakan pembersih abrasif atau wol baja. Bersihkan dengan sikat non metal atau spons.*

## Non-stick Coating Inner Pot Panci Anti Lengket

- Use a sponge to clean the inner pot. *Gunakan spons untuk membersihkan panci.*
- Use a plastic or wooden rice scoop, not metal utensils that may be damaged the surface of the inner pot. *Gunakan centong plastik atau centong kayu, jangan gunakan peralatan logam yang dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan panci.*
- The non-stick coating may discolor after long use. This will not affect the non-stick coating or cleanliness of the inner pot. *Panci anti lengket dapat berubah warna setelah lama digunakan. Ini tidak akan mempengaruhi lapisan anti lengket atau kebersihan.*

**SHARP**

MODEL :

**KS-T18TL-GR**

**KS-T18TL-RD**

**KS-T18TL-ST**

## RICE COOKER INSTRUCTION MANUAL *Buku Manual*




PT.SHARP ELECTRONICS INDONESIA  
Jl. Swadaya IV, Kom.Pedurenan Kel. Rawaterate  
Kec, Cakung, Pulogadung-Jakarta 13920

I.21.SEI1.02401.0910

Please read these instructions completely before operating the unit.  
*Silakan baca instruksi secara menyeluruh sebelum mengoperasikan unit*

## Parts Identification Identifikasi Bagian



### Accessories Aksesoris



## Specifications Spesifikasi

Model / Model	KS-T18TL
Capacity / Kapasitas	1.8 Liter
Power Consumption / Konsumsi Daya	Cook / Memasak: 390 W, Warm / Menghangatkan: 65 W
Power Supply / Pasokan Daya	AC 220V ~/50 Hz
Weight / Berat	2.9Kg
Dimensions / Dimensi	304X289X261mm

## How To Use Cara Penggunaan



Wash the rice in a separate bowl.  
*Cuci beras pada wadah terpisah*

Then place the washed rice in the inner pot.  
*Kemudian tuangkan beras yang sudah dicuci pada panci pemasak*

Add water into the inner pot . Markings inside the inner pot show required amounts of water.  
Example : If you have used two measures of rice, add water to line marked 2, and so forth.  
You may adjust it depending upon the type of rice and your preference.

*Tambahkan air ke dalam panci. Garis tanda pada bagian dalam panci menunjukkan jumlah air yang dibutuhkan.  
Contoh: Jika Anda telah menuangkan 2 gelas beras, tambahkan air sampai garis kedua, dan sebagainya.  
Anda dapat menyesuaikannya tergantung pada jenis beras dan preferensi Anda.*




Be sure to wipe dry the outside of the inner pot. Then place the pan inner pot into the body and turn it slightly to the right and left until it seats properly.

*Pastikan untuk mengelap kering bagian luar panci.  
Kemudian tempatkan panci ke dalam "rice cooker" dan putar sedikit ke kanan dan ke kiri sampai terpasang dengan benar.*



Close the outer lid. Make sure to lock properly until it clicks.  
*Tutup penutup luar. Pastikan terkunci dengan baik sampai bunyi klik.*



Plug cord to AC outlet.  
All the lamps are off, the LED shows as below:  
*Pasang kabel ke stopkontak.  
Semua lampu mati, LED menunjukkan sebagai berikut:*



Press the RICE COOK key, the "RICE COOK" lamp lights and the cooking process has started. The LED shows as running round as below:  
*Tekan tombol "RICE COOK". Lampu "RICE COOK" akan menyala dan proses memasak telah dimulai. LED menunjukkan proses yang berjalan sebagai berikut:*



If you want to have porridge, please press the PORRIDGE key, the "PORRIDGE" lamp lights and the cooking process has started. The LED shows as running round as below:  
*Jika Anda ingin memasak bubur, silakan tekan tombol "PORRIDGE". Lampu "PORRIDGE" akan menyala dan proses memasak telah dimulai. LED menunjukkan proses yang berjalan sebagai berikut:*



When the rice or porridge is done, the "KEEP WARM" lamp lights to show that the warmer function is working.  
*Ketika nasi atau bubur telah masak, lampu "KEEP WARM" akan menyala untuk menunjukkan bahwa fungsi penghangat sedang bekerja.*



## Steaming Mengukus

The amount of water poured into the inner bowl determines the steaming time.  
As an approximate guide, 150 ml (1 cup) of water provides 15 minutes steaming, 300 ml (2 cups) provides 30 minutes steaming etc.

*Jumlah air yang dituangkan ke dalam panci menentukan waktu untuk mengukus.  
Sebagai panduan perkiraan 150 ml (1 gelas) air digunakan untuk mengukus selama 15 menit, 300 ml (2 gelas) air digunakan untuk mengukus selama 30 menit dan sebagainya.*

1. Pour the required quantity of water into the inner bowl.  
*Tuangkan sejumlah air yang dibutuhkan ke dalam panci.*
2. Place the food to be steamed in the steaming basket and place the steaming basket on the top of the inner bowl.  
*Letakkan makanan yang akan dikukus pada keranjang kukus kemudian tempatkan keranjang kukus pada bagian atas panci. Sayuran harus dibersihkan dan dikupas sesuai kebutuhan.*
3. Cover with the lid and switch on the appliance, as directed for cooking rice.  
*Tutup dan nyalakan peralatan seperti pengarahan untuk memasak nasi.*
4. Once all the water has steamed away, the appliance will automatically switch to warm and the light will glow.  
*Setelah semua air untuk mengukus telah habis, peralatan otomatis akan beralih ke fungsi penghangat dan cahaya akan berpendar.*
5. When removing the steaming basket, hold the handles using heat resistant gloves.  
*Saat membuka keranjang kukus dari panci gunakan sarung tangan tahan panas.*
6. It is possible to cook rice and to steam foods simultaneously. You will need to experiment to establish appropriate amounts of water and cooking time for various combinations.  
*Sangat memungkinkan untuk memasak nasi dan mengukus makanan secara bersamaan. Anda akan perlu bereksperimen untuk menetapkan jumlah air dan waktu memasak yang tepat untuk berbagai kombinasi.*